



No.	名称
1	第1吊物ボタン
2	緞 帳
3	絞り 緞 帳
4	暗 転 幕
5	第0吊物ボタン
6	第1 袖 幕
7	第1 BL (第1一文字共吊)
8	第1 SL
9	第2吊物ボタン
10	第3吊物ボタン
11	第1 中 割 幕
12	第2 一 文 字 幕
13	第2 SL
14	第3 一 文 字 幕
15	天 井 反 射 板
16	第2 中 割 幕
17	スクリーン (第2 BL ・第4一文字幕共吊)
18	第4吊物ボタン
19	第3 SL
20	第5吊物ボタン
21	第2 袖 幕
22	HL
23	第6吊物ボタン
24	第7吊物ボタン (松羽目)
25	第8吊物ボタン
26	正 面 反 射 板
27	バ ッ ク 幕
28	ホ リ ゾ ン ト 幕
29	側 面 反 射 板 (上 手)
30	側 面 反 射 板 (下 手)