



エポックなかはら
音響客席コンセント平面図 全席合計907



1F
630席
(車椅子6席含)

※a・b・c・d=3ピン電源 ロビー下手階段、下手袖前室と回路コンモ
※e・f=3ピン電源 上手袖前、奥、奈落階段と回路コンモ
◎客席コンセント盤/8chマルチA・B・D・E・H 30AC口電源×1口

2F
277席



※g・h・i・j=3ピン電源 k・l・m・n=平行電源
※2F客席最前列=1F客席14列目上

調整室パッチ盤(舞台、客席コンセントのみ)

三点吊①②/AIRLY®/スノコ下手①②、中央③④、上手⑤⑥/シーリングスポット下手①②、上手③④
上手・下手・客席コンセント盤マルチA⑧B⑨D⑩E⑪/上手コンセント盤マルチC⑫/上手・下手コンセント盤マルチF⑬G⑭
客席コンセント盤マルチH⑮/上手・下手コンセント盤渡り①~⑧/上手袖コンセント盤①~⑧/映写室①~⑧
客席マイクコンセント下手①②、後部③④、上手⑤⑥/効果室①②/バルコニー①②